



LEGENDA DOS PILARES	
	PILAR QUE MORRE
	PILAR QUE PASSA
	PILAR QUE NASCE
	PILAR QUE MUDA DE SEÇÃO

DETALHE LAJE ATEX 900

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM E UTILIZAÇÃO DAS FÔRMAS ATEX

Desmoldante: Sempre aplique desmoldante nas fôrmas para facilitar a desforma.

Proibição de Pregos: Não use pregos nas fôrmas, pois eles danificam as mesmas. Fôrmas com pregos ou furos serão consideradas com reparos.

Montagem Correta: Siga os esquemas de escoramento fornecidos para garantir a montagem correta.

Escoramento Específico: Algumas empresas oferecem escoramento próprio para as fôrmas Ates, eliminando a necessidade de somar de madeira.

Concretagem por Camadas: A concretagem deve ser feita em camadas, especialmente para fôrmas altas, para garantir um bom escoramento e nervuras bem definidas.

Adensamento do Concreto: Use um vibrador com diâmetro máximo de 25 mm e aplique pontualmente nas junções das nervuras.

Desforma: Evite forçar os cantos das fôrmas ao desformar. Aplique a força a 10-15 cm do bico da fôrma e evite quedas de grandes alturas.

Limpeza Pós-Desforma: Não use espátulas ou escovas de aço para rellar concreto. Utilize desmoldante em concentrações adequadas para evitar aderência.

Ajuste final: Após a montagem, ajuste as junções das fôrmas usando um martelo de barrocho para garantir que fiquem bem fechadas.

R00	Emissão Inicial	14/10/2025	Diego Carvas
Nº	DESCRIÇÃO	DATA	EMITIDO POR

TABELA DE REVISÃO

PROPRIETÁRIO	Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ
ENDEREÇO	R. Cel. Madureira, 77 - Centro, Saquarema - RJ, 28990-000
OBRA	Câmara Municipal de Saquarema
RESPONSÁVEL TÉCNICO	QrCode

CONTEÚDO

Planta de Fôrmas da Cobertura, Legendas e 3D.

ESCALA

INDICADA

DATA

14/10/2025

PROJETISTA

Diego Carvas

ARQUIVO

BE-PMSA-DES-EST-CAMARA-BA-004-R00

FOLHA

004

010

1 PLANTA DE FÔRMAS - COBERTURA
Escala 1:100

BARRETO ENGENHARIA - AT - 810x594mm